

شرکت ارس خودرو دیزل

دفترچه راهنمای سرویس و گارانتی پیکاپ دو کابین و تک کابین

تهیه و تنظیم:

خدمات پس از فروش

مرداد ۱۴۰۰



فهرست

نکات قابل توجه راننده	-
نکات مهم	-
چک لیست تحويل خودرو	-
جدول موارد کنترلی	❖
کارانتی	-
موارد خارج از شمول کارانتی	-
موارد لغو کارانتی	-
کارانتی رنگ	-
سرویس اولیه	-
سرویس های ادواری	-
جدول لیست سرویسهای ادواری	❖
جدول لیست عملیات سرویس اولیه و سرویس های ادواری	❖
برگه انجام سرویس اولیه	-



نکات قابل توجه راننده

این متن پیش رو ، راهنمای سرویس اولیه و سرویسهای ادواری و شرایط استفاده از گارانتی می باشد ، لذا جهت بهره مندی از این خدمات با دقت آن را مطالعه فرمائید . در صورت مفقود شدن کارت گارانتی که در هنگام تحويل خودرو دریافت گردیده است ، خودرو از شمول گارانتی خارج می شود و **کارت المثنی صادر نخواهد شد**.

- کارت گارانتی به منزله شناسنامه خودرو بوده و راننده موظف است هنگام مراجعة به نمایندگی آن را به همراه داشته باشد.
 - در دوره گارانتی راننده موظف و متعدد و مکلف می شود برای هر نوع سرویس حتی تعویض روغنها ، فیلترها و سایر تعمیرات ، جزئی و کلی فقط به نمایندگیهای مجاز مراجعة نماید، در غیر اینصورت مالک و دارنده خودرو با رضایت کامل اقرار و اذعان و قبول می کند که خودرو مورد اشاره به هیچ عنوان شامل شرایط و مقررات گارانتی نخواهد بود.
 - طبق ماده ۱۴ الزامات حقوق مشتری عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده خودرو در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر از شرایط تضمین می گردد.
- توجه :** نگهداشتن کارت گارانتی توسط نمایندگی تخلف محسوب می گردد و کارت گارانتی فقط تا زمانیکه خودرو در نمایندگی جهت تعمیرات متوقف است در اختیار نمایندگی قرار خواهد داشت .

«نکات مهم»

نکته ۱: در صورت نیاز به امداد جاده ای با نزدیکترین نمایندگی و یا با امور مشتریان که شماره تماس آن در انتهای این فایل درج شده است تماس حاصل فرمائید.

نکته ۲: تمامی نمایندگیهای مجاز شرکت ارس خودرو دیزل ملزم به صدور فاکتور سیستمی از طریق سیستم جامع شرکت جهت خودروهای گارانتی و غیر گارانتی می باشند و مشتری تنها در صورت دریافت فاکتور سیستمی ، مجاز به پرداخت هزینه می باشد.

نکته ۳ : داغی قطعات غیر گارانتی تعویض شده توسط نمایندگی ، متعلق به مالک خودرو می باشد و در هنگام تحويل خودرو می بايست به مشتری تحويل و رسید دریافت شود.

نکته ۴ : در دوره ضمانت ، نمایندگی های مجاز موظف به پذیرش کلیه خودروهای تحت مسئولیت خود می باشند که در نتیجه درصورتیکه هریک از نمایندگی ها به هر دلیل ، از پذیرش خودروی شما ممانعت نمودند ، سریعاً موضوع را به امور مشتریان (شماره در انتهای فایل) در میان بگذارید.



چک لیست تحویل خودرو

	✓		✓	موارد کنترلی	✓
کنترل عملکرد ترمز دستی		کنترل باک و سیستم سوخت رسانی		کنترل روغن موتوور، گیربکس، دیفرانسیل، ترمز و فرانسفر کیس	
کنترل عملکرد سیستم گازسوز		کنترل سیستم ترمز		کنترل گریس توپی چرخ ها	
کنترل باد چرخ ها		کنترل فرمان ور و غن هیدرولیک		کنترل عملکرد کولر	
کنترل چراغ های جلو و عقب		کنترل کشن تسمه ها		کنترل رنگ خودرو	
کنترل نشتی گاز CNG		کنترل آمیرها ، کلید ها ، برف پاک کن		کنترل سیستم تعویض دنده و دنده کمک ۴WD	
کنترل محکم بودن پیچ چرخ ها		کنترل عملکرد سیستم صوتی		کنترل عالیم هشدار دهنده	

مهر و امضاء اداره تحویل



گارانتی

- دوره گارانتی این خودرو دو سال از تاریخ تحویل یا چهل هزار کیلومتر کار کرد (هر کدام که زودتر به پایان برسد) می باشد.
- قطعات تعویض شده گارانتی (DAGI قطعات) متعلق به شرکت ارس خودرو دیزل می باشد.
- دوره گارانتی به هیچ وجه تمدید نمی گردد.
- اخذ هر گونه وجه اضافی در دوره گارانتی (به جز هزینه قطعات مصرفي) از طرف نمایندگی های مجاز ممنوع می باشد.

تذکر : پذیرش گارانتی از طرف شرکت منوط به رعایت واجرای کامل مقررات گارانتی و انجام کلیه سرویس ها و خدمات تعمیراتی در نمایندگی های مجاز شرکت می باشد .

شرکت ارس خودرو دیزل موظف به تامین قطعات یدکی و خدمات تعمیراتی به صورت وارانتی به مدت ۱۰ سال از زمان تحویل خودرو به مشتری می باشد .
*در شرایط وارانتی قطعات خربداری شده از شرکت به مدت ۶ ماه یا ۱۰۰۰ کیلومتر و خدمات مربوط به آن ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر مشمول گارانتی می باشد .



توجه:

موارد خارج از شمول گارانتی

موارد زیر خارج از تعهدات گارانتی می باشد :

- ۱- عواقب ناشی از فرسودگی و استهلاک متداول خودرو ، هزینه قطعات و مواد مصرفی از جمله انواع روغن ها (موتور، گیربکس ، دیفرانسیل و ترمز) ، گریس ، مایعات خنک کننده و انواع فیلترها و همچنین قطعات استهلاکی (از جمله لنت ترمزا، تسممه ها، صفحه کلاچ و تیغه برف پاک کن)
- ۲- بصره ۱: موارد ذیل ، در بالای کیلومترها و زمانهای مشخص شده ، قطعه ، مصرفی محسوب می شوند.

قطعه	مدت زمان / کیلومتر
صفحة کلاچ و باطری	۲۰۰۰۰ کیلومتر یا ۱۲ ماه هر کدام زودتر فرا رسد
ضبط صوت، برف پاک کن، تسممه ها، لامپها، شمع موتور، لنت ترمز	۱۰۰۰۰ کیلومتر
کربن کنیستر و کاتالیست کانورتور	حداقل ۱۸ ماه یا ۳۰ هزار کیلومتر
حسگر دوم اکسیژن	حداقل معادل با دوران ضمانت خودرو
تایر ها-کیسه هوا	

- ۳- تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهلاکی که ناشی از عیب موجود در هریک از مجموعه های خودرو باشد ، بر عهده شرکت بوده و مشمول تضمین می گردد.
- ۴- هزینه های مربوط به عملیات سرویس و نگهداری ، تنظیمات معمول و تعویض روغن و هزینه و دستمزد موارد قید شده در بند ۱ .
- ۵- خسارات ناشی از بلایای طبیعی (زلزله ، سیل ، و)، تصادفات ، جنگ ، سرقت ، آتش سوزی ، شورشها و تظاهرات .
- ۶- نصب و استفاده از قطعات غیر استاندارد و غیر اصلی توسط مشتری .



تبصره ۳:

در اثر مشاهده هرگونه تصادف، ضربه، شی تیز و برنده، وجود لاستیک سایی به علت تنظیم نبودن جلو بندی و محور، باد تایر و همچنین خوردگی آج تایرها بیش از ۳۰٪، شرکت ارس خودرو مطابق با شرایط و ضوابط شرکت ISQI هیچگونه مسئولیتی در قبال گارانتی تایرها نخواهد داشت.

تبصره ۴:

در صورت اثر سوختگی بر روی صفحه کلاچ و دیسک شرکت ارس خودرو مطابق با و ضوابط شرکت ISQI هیچگونه مسئولیتی در قبال گارانتی آن نخواهد داشت.



«هشدار!»

موارد لغو گارانتی

در صورت عدم توجه به هر یک از موارد ذیل گارانتی خودرو ابطال می‌گردد.

۱. عدم انجام **سرویس اولیه** و هر یک از **سرویسهای ادواری** درج شده در کارت گارانتی.
۲. استفاده از قطعات متفرقه که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث عرضه و مورد استفاده قرار گیرد.
۳. سهل انگاری و عدم انجام موارد ذکر شده در دفترچه راهنمای در صورتیکه موجب بروز نقص فنی در خودرو گردد.
۴. حمل بار بیش از استاندارد مشخص شده.
۵. ایجاد هر نوع تغییر در ساختار خودرو مانند تغییر طول شاسی، تغییر ارتفاع خودرو، افزایش یا کاهش لایه‌های فنر و اضافه نمودن باک سوخت و یا هرنوع تغییر جزئی و کلی.
۶. هرگونه دستکاری در سیستم کیلومتر شمار خودرو و هر یک از قطعات دیگر خودرو.
۷. استفاده از سوخت و روانکارهای مصرفی (انواع روغنها و ...) غیر استاندارد (نوع روانکارهای مصرفی باید مطابق با لیست پیوست این دفترچه باشد).
۸. مراجعه جهت هر نوع سرویس، تعمیرات جزئی و کلی به تعمیرگاههای متفرقه به غیر از نمایندگیهای رسمی شرکت.
۹. نصب هر نوع قطعه و یا تجهیزات اضافی. (برای نمونه نصب پروژکتور و وینچ که موجب اختلال در برق خودرو می‌گردد).
۱۰. حذف هر نوع قطعه و یا تجهیزات از خودرو. (برای نمونه حذف سپر فابریک و نصب سپر غیر استاندار که موجب اختلال در ایر بگ‌ها می‌گردد).
۱۱. نصب هر نوع کاربری غیر استاندار و تائید نشده از طرف شرکت.
۱۲. استفاده از خودرو در شرایط سخت آفرود و مسابقات خارج از جاده



گارانتی رنگ

رنگ خودروهای تولیدی این شرکت در شرایط ذیل به مدت ۳۶ ماه پس از تحویل خودرو گارانتی می‌باشد به شرط اینکه مالک حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از رویت نقص در رنگ خودرو، موضوع را به هر یک از نمایندگی‌های مجاز گزارش نماید.

شرایط گارانتی رنگ :

- * زنگ زدگی در لایه بیرون کابین رانده
- * پوسته و طبله شدن رنگ لایه بیرونی کابین رانده
- * ترک خودگی رنگ لایه بیرونی کابین رانده
- * کلیه عیوب ناشی از ایراد ساختاری رنگ

مواردی که شامل گارانتی رنگ نمی‌باشد :

- * بخش‌هایی از بدنه که براثر تصادف تحت تعمیر قرار گرفته باشد.
- * آسیب‌های ناشی از برخورد سنگ و شن.
- * بخش‌هایی از بدنه که در اثر ریزش شیره درختان و فضولات پرندگان یا قرار داشتن در محیط‌هایی با اتمسفر آلوده آسیب دیده باشد.
- * قسمتهایی که رنگ آن خراش برداشته، کنده شده و یا عدم مراقبت صحیح از خودرو و همچنین نصب هر نوع قطعه‌ای که باعث ایجاد ایراد شده باشد.



سرویس اولیه

سرویس اولیه

مدل:

مدل خودرو:

نوع خودرو:

پلاک شهریانی:

شماره موتور:

شماره شاسی:

تاریخ شروع گارانتی:

شماره گارانتی:

رنگ محصول:

نام مالک:

اینجانب مالک خودروی به مشخصات فوق ، انجام سرویس اولیه رایگان توسط
نمایندگی

استان شهر با کد در تاریخ / / را تایید نموده و رضایت کامل دارم.

مهر و امضای نمایندگی

امضای مشتری

پس از انجام سرویس اولیه بخش انجام سرویس اولیه توسط نمایندگی مهر و امضاء شده و توسط مشتری تائید گردد



* مالک موظف است در کار کرد های ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر و یا حداکثر یک ماه پس از تحویل خودرو جهت انجام سرویس اولیه به یکی از نمایندگی های مجاز ارس خودرو دیزل مراجعه نماید.

* عدم مراجعه در زمان و کیلومتر مقرر فوق جهت سرویس اولیه موجب ابطال گارانتی خودرو می گردد.

* مالک موظف است در بازه ۵۰۰ کیلومتر کمتر یا بیشتر از فواصل ذکر شده در این کارت ، جهت انجام سرویس های ادواری به نمایندگی های مجاز ارس خودرو مراجعه نماید

* مالک موظف است جهت آبندی موتور در ۵۰۰۰ کیلومتر اولیه فقط از سوخت بتزین استفاده کرده و از سوخت CNG استفاده ننماید.

* نحوه استفاده از دنده کمک ۴HL و ۴LL در خودرو می بایست مطابق شرایط مشخص شده در دفترچه راهنمای خودرو باشد ، در صورت استفاده ناصحیح از دنده کمک قطعات و خدمات مرتبط به آن خارج از گارانتی خواهد شد .

- عملیات مربوط به سرویس اولیه در جدول عملیات سرویس اولیه ، مشخص شده است و نمایندگی مجاز، مکلف به انجام کلیه عملیاتهای یاد شده می باشد.

نمایندگی مکلف است ضمن پذیرش خودرو برای سرویس اولیه مشخصات کامل خودرو و کیلومتر و تاریخ مراجعه را در سیستم جامع شرکت ثبت نماید.



سرویس های ادواری

سرویسهای ادواری جهت کنترل وضعیت خودرو و نحوه استفاده مالک برای عملکرد بهتر خودرو می باشد و شامل ۶ دوره سرویس دوره ای در مدت گارانتی خودرو می باشد. مالک خودرو موظف و مکلف است دقیقاً در زمانهای اعلام شده در جدول صفحه بعد ، تا زمانیکه گارانتی خودرو به اتمام نرسیده باشد ، جهت انجام سرویس های ادواری فقط به نمایندگیهای مجاز ارس خودرو مراجعه نماید.

عدم مراجعه جهت انجام هر یک از سرویسهای ادواری موجب لغو گارانتی می گردد.

تذکر : هزینه اجرت سرویس های ادواری و مواد مصرفی شامل روغن و انواع فیلتر به عهده مشتری می باشد.

مسئولیت صحت و عملکرد کیسه های هوا ایریگ (در صورت عدم تغییرات فیزیکی و فنی در خودرو توسط مشتری) به مدت ۲ سال با خودرو ساز می باشد.

تجهیزات و ابزار داخل خودرو : جک و آچار چرخ - مثلث خطر - کف پوش زیر پا - کیت ابزار مشخص شده در دفترچه راهنمای خودرو

مالک خودرو موظف به انجام سرویس اولیه در کیلومتر بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ در یکی از نمایندگی های شرکت ارس خودرو می باشد، در صورت عدم مراجعه خودرو بدون هیچگونه قید و شرطی از گارانتی خارج می گردد.



تاریخ: کیلومتر: ۱۹۰۰۰	تاریخ: کیلومتر: ۱۳۰۰۰	تاریخ: کیلومتر: ۷۰۰۰
مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی
تاریخ: کیلومتر: ۳۷۰۰۰	تاریخ: کیلومتر: ۳۱۰۰۰	تاریخ: کیلومتر: ۲۵۰۰۰
مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی

* راننده موظف است در بازه ۵۰۰ کیلومتر کمتر یا بیشتر از فواصل ذکر شده ، جهت انجام سرویسهای ادواری به نمایندگی های مجاز ارس خودرو مراجعه نماید.

* دوره گارانتی این خودرو دو سال (۲۴ ماه) از تاریخ تحویل یا چهل هزار کیلومتر کار کرد (هر کدام که زودتر به پایان برسد) می باشد.



جدول لیست عملیات سرویس اولیه

ردیف	شرح عملیات
۱	کنترل فیلتر روغن و روغن موتور
۲	تعویض فیلتر روغن و روغن موتور در صورت نیاز
۳	کنترل سیستم ورودی هوا از قبیل پوسته ، فیلتر و خرطومی هواکش
۴	تعویض فیلتر هوا در صورت غیر قابل استفاده بودن
۵	کنترل روغن گیربکس
۷	کنترل روغن دیفرانسیل
۱۰	کورس کلاچ ، کشن آن و مکانیزم تعویض دندنه
۱۱	بازدید عملکرد پمپ کلاچ پایین
۱۲	بورسی سیستم ترمز ، پدال ، مکانیزم های مربوطه
۱۳	پمپ هیدرولیک ، جعبه فرمان و نشتی آن
۱۴	گاردان و بورسی لقی چهار شاخه
۱۵	بورسی فنر ها و کربی ها
۱۶	بورسی خوردگی لاستیکها و سیکهای اکسل جلو
۱۷	بورسی و رگلاز تسمه ها



سیستم خنک کاری موتور و کنترل میزان ضدیخ موجود	۱۸
کنترل مقدار روغن مخزن های هیدرولیک ترمز و کلاچ	۱۹
کنترل عملکرد دوربین عقب و سیستم رهیاب خودرو	۲۰
کنترل میزان بودن فرمان با دستگاه	۲۱
کنترل عملکرد دندنه های کمک	۲۲
کنترل کابین راننده (لوای درب ها ، قفل درب ها ، رو دری ها ، شیشه ها و شیشه بالابر ها و پایه کابین)	۲۳
کنترل دسته موتور و رام ها	۲۴
کنترل گریس خورهای میل کاردان از نظر میزان گریس و لقی هزارخار آن	۲۵
کنترل تجهیزات شاسی و جعبه فیوز	۲۶
کنترل عملکرد سیستم پخش خودرو	۲۷
کنترل رینگ چرخها	۲۸
کنترل زایپاس بند	۲۹

چک لیست سرویس‌های ادواری

ردیف	نوع سرویسها	سروریس ۱	سروریس ۲	سروریس ۳	سروریس ۴	سروریس ۵	سروریس ۶
1	روغن موتور	0	0	0	0	0	0
2	فیلتر روغن موتور	0	0	0	0	0	0
3	فیلتر سوخت	Δ	0	Δ	0	0	Δ
4	فیلتر هوا	0	Δ	0	Δ	Δ	Δ
5	تنظیم محور	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
6	روغن گیربکس و دیفرانسیل	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ
7	روغن جعبه انتقال	Δ	0	Δ	Δ	Δ	Δ
8	مایع خنک کننده رادیاتور	0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
9	روغن ترمز	0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
10	روغن هیدرولیک فرمان	0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
11	شمغ موتور	0	Δ	Δ	0	Δ	Δ
12	فیلتر تهویه کابین	0	Δ	0	Δ	0	Δ
13	تسمه ها	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
14	ترمز خودرو	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
15	باطری و عملکرد آن	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
16	بازدید مخزن گاز و اتصالات	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
17	کنترل منشی در مدار گاز	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

ردیف	نوع سرویسها	سرویس ۱	سرویس ۲	سرویس ۳	سرویس ۴	سرویس ۵	سرویس ۶
18	پلوس ها	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
19	وضعیت تایرها از نظر سایش	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
20	عملکرد سیستم فرمان	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
21	گشتاور پیچهای چرخ	T	T	T	T	T	T
22	فشار باد تایرها	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
23	کلیه چراغها	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
24	کنترل نشی ها	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
25	کنترل عملکرد پدال ترمز	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
26	کنترل عملکرد پدال کلاچ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
27	عملکرد ترمز دستی	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
28	بازدید رگلاتور و ریل سوخت گاز			Δ			Δ
29	فیلتر گاز	Δ	O	Δ	O	Δ	Δ
30	گریس کاری میل گاردان	O		O		O	
31	آجار کشی پیچهای میل گاردان ها	T	T	T	T	T	T

O = تعویض

Δ = بازدید و کنترل

T = آجار کشی پیچها با آچار ترکمنتر

نکته: در صورت روشن نکردن موتور خودرو بیش از مدت زمان ۶ ماه قبل از روشن کردن مجدد خودرو روغن موتور و فیلتر آن می بایست تعویض گردد.
زمان تعویض تسمه تایم ۶۰۰۰۰ کیلومتر می باشد.



جدول نوع روانکارها ، مایعات و میزان آنها

شماره	نام	گرید	نوع روانکار/مایعات	مقدار به لیتر
1	موتور	SL	SAE 15W40	4
2	گیربکس	GL-4	SAE 80W-90	2.4
3	گیربکس انشعباب (جعبه انتقال)		DEXRON 3	2
4	دیفرانسیل ها	GL-5	ASE 80W-90	3.2
5	آب رادیاتور و صدیخ		آلی، اتیلن گلیکول ASTM D3306	10
6	روغن ترمز		DOT 4 FM VSS 116	0.9
7	هیدرولیک		ATF	1

میزان مصرف سوخت در حالت ترکیبی ۱۰.۷ لیتر ، در شهر ۱۳.۵ لیتر و در جاده ۹ لیتر در هر صد کیلومتر پیمايش می باشد.



لیست نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش ارس خودرو دیزل(آمیکو)

ردیف	شهرستان	کد	نماینده	تلفن	آدرس
۱	تهران	۱۰۰۴	علی اکبر ندیمی	۰۲۱-۵۶۶۹۴۳۰۰-۲	جاده ساوه- نرسیده به فلكه نماز اسلامشهر - شهر ک نمایشگاه کامیون - فازیک - بلوار پیامبر - نمایشگاه خورشید - پلاک ۳۰
۲	البرز	۱۰۱۵	غلامحسن صمدیین	۰۲۶-۳۴۸۰۱۰۲۰ ۰۲۶-۳۴۸۰۱۰۲۱	کرج- ابتدای کمالشهر - مقابل خیابان پیشاهنگی
۳	تهران	۱۰۱۷	بازرگانی تامین خودرو خسروانی	۰۲۱-۴۵۲۶۷	تهران، محله عباس آباد، اندیشه، گوچه اندیشه ششم، خیابان دکتر علی شریعتی پلای ۶۰۲ طبقه همکف کدبستی ۱۵۶۸۹۴۵۸۴۵
۴	اصفهان	۱۱۰۵	ولی الله مختاری	۰۳۱-۳۳۸۵۳۱۸۰-۲	اصفهان - شاهپور جدید - مشیرالدوله شرقی - خیابان مهارت - خیابان بولاد - نمایندگی آمیکو
۵	شهرضا	۱۱۱۱	حمید و فرید اسماعیلی	۰۳۱-۵۳۲۸۷۷۶۳	اصفهان - شهرضا-مجتمع صنایع کارگاهی امیر کیمیر- انتهای فاز ۱- کد پستی ۸۶۱۵۹۱۱۱۱۱
۶	نیشابور	۱۲۰۲	محمد گرمابی	۰۵۱۴۳۳۵۵۶۴۰	نیشابور- کیلومتر ۲ جاده فیروزه- جنب نمایشگاه سناتور نمایندگی آمیکو- کدبستی ۹۳۱۷۱۷۵۲۴۹
۷	سبزوار	۱۲۰۷	محمود بداغ آبادی	۰۵۱-۴۴۴۴۴۴۷۴ ۰۵۱-۴۴۴۴۸۶۷۶	سبزوار - مبدان سربداران - ابتدای کمربندي مشهد پلاک ۲۴۹ کد پستی ۹۶۱۶۸۱۷۷۵۷



۸	مشهد	۱۲۰۹	صرفی	۰۵۱-۳۳۹۲۷۵۵۵	مشهد شهرگ صنعتی قدس (طرق) بعذار بایانه بار و پمپ بنزین سمت راست مقابل شرکت حمل و نقل جاده اران شرق کد پستی ۹۱۶۵۱۱۱۱۱۱۱۱
۹	قوچان	۱۲۱۰	شرکت شاد خودرو آساک	۰۲۱-۷۴۹۰۱	خراسان رضوی-قوچان-کیلومتر ۵ جاده مشهد ابتدای جاده باج گیران-شرکت شاد خودرو آساک کد پستی ۹۴۷۷۱۷۹۹۸۷
۱۰	ارومیه	۱۳۰۳	ایقانی-رضایی	۰۴۴-۳۲۷۷۲۰۵۶	آذربایجان غ- ارومیه - کیلومتر ۳ جاده سلماس بالاتر از پمپ بنزین رو بروی جهاد استان - نمایندگی آمیکو رضایی - ایقانی
۱۱	ماکو	۱۳۱۱	احمد مطلب زاده	۰۴۶-۳۴۳۵۱۲۹۹-۱۲۹۷	آذربایجان غربی- شهرستان ماکو- یولالکلی - اول بلوار آذربایجان
۱۲	تبریز	۱۴۰۱	محمد پور اسکویی	۰۴۱-۳۲۴۶۳۹۸۰	تبریز- کیلومتر ۱۲ جاده صوفیان- نرسیده به بایانه- نش جاده امند - کد پستی ۵۱۳۹۷۸۳۹۴۶
۱۳	مرند	۱۴۰۴	ابوالفضل تیرانداز	۰۴۱-۴۲۲۴۵۵۵۹-۰۴۱-۴۲۲۲۳۳۰۳۲	مرند - کیلومتر ۳ جاده بازرگان - کد پستی ۰۴۱۹۰۵۹۲۰۰
۱۴	قزوین	۱۶۰۱	سید محمد سعید میرفخار	۰۲۸-۳۳۴۵۳۸۳۸-۴۵	قزوین- کیلومتر ۱۴ جاده بوئین زهرا- ورودی شهرگ صنعتی لیای جدید- سمت راست



۱۵	رشت	غلامرضا امینی	۱۷۰۲	۰۱۳-۳۳۵۹۴۸۴۹	گیلان-رشت - ۵ کیلومتر جاده فومن - سه راه خاور - نمایندگی آمیکو (امینی) کد پستی: ۴۱۴۴۱۵۳۱۶۸
۱۶	رشت	رمضانعلی جلالی فرد	۱۷۰۳	۰۱۳-۳۳۸۷۲۴۷۳	رشت-بلوار امام رضا - بالاتر از پاکت سازی - جنب نمایندگی هیوندا- تعمیرگاه و فروشگاه دقیق-کدبستی ۴۱۷۳۱۳۵۸۱۸
۱۷	بابل	محمدعلی حامدی	۱۸۰۲	۰۱۱-۳۲۲۵۵۸۵۴	بابل- خ قائم شهر- جنب پمپ بنزین- مقابله فرهنگ شهر- کد پستی ۴۷۱۶۶۵۹۳۵۴ - نمایندگی آمیکو
۱۸	آمل	تعمیرگاه مرکزی آمل	۱۸۰۹	۰۱۱-۴۴۲۴۸۸۵۵	مازندران-آمل-ابتدای کمریندی هراز به هزارسنگ-ساختمان آمیکو، کدبستی ۴۶۱۶۱۷۳۹۵۷
۱۹	گرگان	آقای داداش زاده و آقای کرامتی	۱۹۰۴	۰۰۱۷-۳۲۴۷۱۲۴۰-۴۲	گرگان ابتدای ورودی گرگان از سمت جاده تهران (ورودی غربی) روبروی شهرک سعد آباد
۲۰	شهرکرد	مراد علی بور	۲۰۰۱	۰۳۸۳۳۳۵۰۱۰	شهرکرد-بلوار توسلی- نرسیده به میدان قمر بنی هاشم



۲۱	اراک	ابوالفضل مشایخی	۰۸۶-۳۳۵۴۴۲۹۲ ۰۸۶-۳۳۵۴۴۳۰۹	۳۸۳۶۱۶۳۱۱۱	اراک - کیلومتر ۹ جاده تهران - جنب رستای مالک آباد - کد پستی ۳۸۳۶۱۶۳۱۱۱
۲۲	کرمانشاه	آقای مکری	۰۸۳-۳۸۲۷۳۶۸۱	۶۷۱۹۸۶۵۶۸۱	کرمانشاه - دیزل آباد - رویروی درب ورودی زندان - خیابان دوم علاف ها - جنب ورودی شرکت گلستان - کد پستی ۶۷۱۹۸۶۵۶۸۱
۲۳	بزد	سید مهدی میر رکنی	۰۳۵-۳۵۲۷۵۵۷۳ ۰۳۵-۳۵۲۷۲۲۲۴	۸۹۴۱۹۷۸۳۷۵	بزد - سرچشمه زارچ - تعمیرگاه اسکانیا - کد پستی ۸۹۴۱۹۷۸۳۷۵
۲۴	مهریز	محمدحسین پور سلیمان - مهدی	۰۳۵-۳۲۵۱۳۷۱۰		بزد - مهریز - جاده بزد کرمان - بعد از قلعه شاه عباسی - نمایندگی آمیکو پور سلیمان
۲۵	کرمان	محمد رضا کریمی	۰۳۴-۳۳۳۴۳۹۱۲		کرمان - کیلومتر ۱۰ جاده ماهان جنب مجتمع خدمات و رفاهی صاحب الزمان
۲۶	شیاراز	ارم خودرو عرفان	۰۷۱-۳۷۲۱۰۱۳۱-۲		شیاراز - بلوار خلیج فارس - رویروی پاسگاه پارس - نمایندگی آمیکو و زامیاد، کد پستی ۷۱۵۹۶۹۶۴۱۸
۲۷	مرودشت	غلامحسین طاقدیس	۰۷۱-۴۳۳۳۰۳۷۶ ۰۷۱-۴۳۳۳۰۳۷۸		مرودشت - کیلومتر ۲ جاده تخت جمشید - جنب نمایندگی کمباین سازی ایران - کد پستی ۷۲۷۱۷-۹۷۸۸۷



۲۸ بیرجند ۳۴۰۳ حاجی بور
بلوار مسافر-میدان قائم-سایت کارگاهی-جنب ایوان خودرو
۰۵۶-۳۲۴۲۱۸۸۸
۰۵۶-۳۲۳۳۸۴۲۳

۲۹ شاهروド ۳۸۰۱ سید مهدی میر هاشمی
شاهرود-سرچشمہ-نرسیده به اداره راه-جنب راه خوبان-کدپستی ۳۶۱۶۷۹۸۳۸۱
۰۲۳-۳۲۲۲۲۸۹۶
۰۲۳-۳۲۲۳۷۷۸۰

۳۰ خورموج ۴۰۰۱ پرویز تیموری
استان بوشهر- شهرستان دشتی (خورموج) بلوار بسیج جنب پمپ بنزین شماره ۲
۰۷۷-۳۵۳۲-۴۴۵۴



لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش پیکاپ

ردیف	شهرستان	کد	نماینده	تلفن	آدرس
۱	تهران	۱۰۰۴	علی اکبر ندیمی	۰۲۱-۵۶۶۹۴۳۰۰-۲	جاده ساوه-نرسیده به فلکه نماز اسلامشهر- شهرگ نمایشگاه کامیون- فاز یک- بلوار پیامبر- نمایشگاه خورشید- پلاک ۳۰
۲	البرز	۱۰۱۵	غلامحسن صمدیین	۰۲۶-۳۴۸۰۱۰۲۰ ۰۲۶-۳۴۸۰۱۰۲۱	کرج- ابتدای کمالشهر - مقابل خیابان پیشاوهنگی
۳	تهران	۱۰۱۷	بازرگانی تامین خودرو خسروانی	۰۲۱-۴۵۲۶۷	تهران، محله عباس آباد، اندیشه، گوچه اندیشه ششم، خیابان دکتر علی شریعتی پلاک ۶۰۲ طبقه همکف کدپستی ۱۵۶۸۹۴۵۸۴۵
۴	کرج	۱۰۵۵	بهنام شهرستانی	۰۹۱۲۲۶۴۸۳۸۱ ۰۲۶۳۲۸۶۱۳۸۰	کرج میدان امام حسین انتهای خ صدو قی جنب زیرگذر اتوبان کدپستی ۳۱۵۷۷۹۹۵۷۱
۵	تهران	۱۰۶۰	سهیل عبدالرضا	۰۵۵۲۵۶۸۵۵	تهران جاده ساوه چهاردانگه نرسیده به شاطره مجتمع تجاری پایتخت
۶	تهران	۱۰۶۶	محمدعلی مسعودی	۰۲۱-۶۶۵۵۲۹۶۹	تهران خیابان ستارخان ابتدای حبیب الله کوچه لادن پ ۲ واحد ۱
۷	اصفهان	۱۱۰۵	ولی الله مختاری	۰۳۱-۳۳۸۵۳۱۸۰-۲	اصفهان- شاھپور جدید - مشیرالدوله شرقی- خیابان مهارت - خیابان پولاد
۸	شهرضا	۱۱۱۱	حمید و فرید اسماعیلی	۰۳۱-۵۳۲۸۷۷۶۳	اصفهان- شهرضا- مجتمع صنایع کارگاهی امیرکبیر- انتهای فاز ۱- کد پستی ۸۶۱۵۹۱۱۱۱۱



۹	نیشابور	۱۲۰۲	محمد گرمابی	۰۵۱۴۳۳۵۵۶۴۰	نیشابور بلوار رسالت غربی بین رسالت غربی ۳ و ۵ نمایندگی آمیکو
۱۰	قوچان	۱۲۱۰	شرکت شادخودرو آساک	۰۲۱-۷۴۹۰۱	خراسان رضوی-قوچان-کیلومتر ۵ جاده مشهد ابتدای جاده باج گیران-شرکت شادخودرو آساک کدبستی ۹۴۷۷۱۷۹۹۸۷
۱۱	ارومیه	۱۳۰۳	ایقانی- رضایی	۰۴۴-۳۲۷۲۲۰۵۶	آذربایجان غ - ارومیه - کیلومتر ۳ جاده سلاماس بالاتر از بمب بنzin روبروی جهاد استان - نمایندگی آمیکو رضایی - ایقانی
۱۲	ماکو	۱۳۱۱	احمد مطلب زاده	۰۴۴-۳۴۳۵۱۲۹۹-۱۲۹۷	آذربایجان غربی- شهرستان ماکو- یولالکدی - اول بلوار آذربایجان
۱۳	قزوین	۱۶۰۱	سید محمد سعید میرفخار	۰۲۸-۳۳۴۵۳۸۳۸-۴۵	قزوین-کیلومتر ۱۴ جاده بوئن زهرا-ورودی شهرک صنعتی لیای جدید-سمت راست
۱۴	رشت	۱۷۰۲	غلامرضا امینی	۰۱۳-۳۳۵۹۴۸۴۹ ۰۱۳-۳۳۵۹۴۸۵۰ ۰۱۳-۳۳۵۹۲۴۷۹	گیلان-رشت - کیلومتر ۵ جاده فومن - سه راه خاور کدبستی: ۴۱۴۴۱۵۳۱۶۸
۱۵	رشت	۱۷۰۳	رمضانعلی جلالی فرد	۰۱۳-۳۳۸۷۷۲۴۲۳	رشت- بلوار امام رضا - بالاتر از پاکت سازی - جنب نمایندگی هیوندا- تعمیرگاه و فروشگاه دقیق- کدبستی ۴۱۷۳۱۳۵۸۱۸
۱۶	گرگان	۱۹۰۴	آقای داداش زاده و آقای کرامتی	۰۱۷-۳۲۴۷۱۲۴۰-۴۲	گرگان ابتدای ورودی گرگان از سمت جاده تهران (ورودی غربی) روبروی شهرک سعد آباد
۱۷	شهرکرد	۲۰۰۱	مواد علی بور	۰۳۸۳۳۳۵۰۰۱۰	شهرکرد- بلوار توسلی - نویسیده به میدان قمر بنی هاشم



۱۸	اراک	ابوالفضل مشایخی	۲۱۰۳
۳۸۳۶۱۶۳۱۱۱	اراک - کیلومتر ۹ جاده تهران - جنب رستای مالک آباد - کدبستی	۰۸۶-۳۳۵۴۴۲۹۲ ۰۸۶-۳۳۵۴۴۳۰۹	
۱۹	کرمانشاه	آقای مکری	۲۲۰۲
	کرمانشاه - دیزل آباد - خیابان سوم - کوچه کارخانه بین	۰۸۳-۳۸۲۷۳۶۸۱	
۲۰	یزد	سید مهدی میر رکنی	۲۷۰۱
۸۹۴۱۹۷۸۳۷۵	یزد - سرچشمه زارچ - تعمیرگاه اسکانیا - کدبستی	۰۳۵-۳۵۲۷۵۵۳۳ ۰۳۵-۳۵۲۷۲۲۲۴	
۲۱	مهریز	محمدحسین پور سلیمان - مهدی	۲۷۰۳
	مهریز - مهریز - جاده یزد کرمان - بعد از قلعه شاه عباسی - نمایندگی آمیکو پورسلیمان	۰۳۵-۳۲۵۱۳۷۱۰	
۲۲	کرمان	جواد حسن زاده	۲۹۰۱
	کرمان - بلوار شهید صدوفی - بشش سه راه معلم (فرهنگیان) - شرکت کرمان دروگر نمایندگی آمیکو	۰۳۴-۳۲۱۱۷۰۳۶	
۲۳	کرمان	محمد رضا گریمی	۲۹۰۲
	کرمان - کیلومتر ۱۰ جاده ماهان جنب مجتمع خدمات و رفاهی صاحب الزمان	۰۳۴-۳۳۳۴۳۹۱۲	
۲۴	شیراز	ارم خودرو عرفان	۳۰۰۵
	شیراز - بلوار خلیج فارس - روبروی پاسگاه پارس کدبستی	۰۷۱-۳۷۷۱۰۱۳۱-۲	
۲۵	شهرورد	سید مهدی میر هاشمی	۳۸۰۱
۳۶۱۶۷۹۸۳۸۱	شهرورد - سرچشمه - نرسیده به اداره راه - جنب راه خوبان کدبستی	۰۲۳-۳۲۲۲۴۸۹۶ ۰۲۳-۳۲۲۳۷۷۸۰	



لیست عاملیت تعمیرات شرکت ارس خودرو دیزل(آمیکو)

ردیف	شهرستان	کد	نامینده	تلفن	آدرس
۱	بستان آباد	۱۴۱۱	زیدالله یدائی	۰۴۱-۴۳۳۳۰۶۶۸	بستان آباد-جاده ترازیت به طرف تهران-کدپستی ۵۴۹۱۸۵۸۳۸۴
۲	سراب	۱۴۳۱	یاسر شریف	۰۴۱-۴۳۲۳۱۸۷۴	آذربایجان شرقی-سراب- فرسیده به پلیس راه - کیلومتر ۵ جاده سراب به تبریز - جنب کارخانه عرقیات شفا گل
۳	اردبیل	۱۵۰۲	اعظمی سیف آباد	۰۴۵-۳۳۸۲۰۰۵۰	اردبیل- خ جام جم- جنب فلکه آزادگان- مقابل شرکت مینو-کدپستی ۵۶۱۸۸۴۳۴۸۹
۴	زاهدان	۳۴۰۵	محمد جواد پودینه جهان تیغی	۰۵۴-۳۳۵۲۷۰۰۱(۲)	Zahedan- Blovar Yade Ghar Hesrat e Amam- Roviroi Mosque ۱۶ Mousum



لیست فروشگاه های مجاز قطعات یدکی شرکت ارس خودرو دیزل(آمیکو)

ردیف	شهرستان	کد	نامینده	تلفن	آدرس
۱	تهران	۱۰۰۸	علی نیکنام	۰۲۱-۴۴۵۶۴۳۱۴	تهران - کیلومتر ۶ جاده مخصوص کرج - تهرانسر - بلوار گلها - نبش کوچه دهم - پلاک ۷۹
۲	تهران	۱۰۴۲	رضا صمدیین	۰۲۶-۳۴۸۰۱۰۲۰	تهران - خیابان ملت - کوچه آذر طوس - فروشگاه آمیکو
۳	اصفهان	۱۱۰۳	آخوندی سلطانیان	۰۳۱-۳۳۸۶۳۳۶۶	اصفهان- شاهپور جدید- بلوار عطاءالملک- نبش فلکه نواوران نمایندگی ۸۱۹۵۱۵۴۸۱۵۰-۱۱۰۳ کد پستی:
۴	جلفا	۱۴۱۳	محمدعلی خاقانی	۰۴۱-۴۲۰۳۴۳۴۰	منطقه آزاد ارس ، کیلومتر ۵ جاده جلفا - مرند ، مجتمع خدماتی خاقانی
۵	جلفا	۱۴۱۴	رضا صمدیین		منطقه آزاد ارس ، جلفا ، مجتمع تجاری دنیز ، طبقه همکف پلاک ۵۳
۶	جلفا	۱۴۱۵	حمدیرضا ندیم	۰۴۱-۴۲۰۳۵۱۱۲	منطقه آزاد ارس ، جلفا ، مجتمع تجاری کوثر ، طبقه همکف پلاک ۱۰
۷	تبریز	۱۴۴۱	علی باغان منور	۰۴۱-۳۴۴۷۲۱۴۰	تبریز - دیزل آباد - سه راهی رسالت - مجتمع تجاری رسالت - زیرزمین بانک سپه - پلاک ۲ - نمایندگی آمیکو باغان ۱۴۴۱
۸	قزوین	۱۶۴۱	مهندی جوادی نیا	۰۲۸-۳۴۵۶۵۶۵۲	قزوین ، دو راهی همدان ، ابتدای جاده تاکستان ، رویروی گاراز صداقت نو

*** : عاملیت تعمیراتی : مجاز به انجام خدمات گارانتی نمی باشد.



تعمیرگاه مرکزی :
واحد امور مشتریان و نمایندگان
آدرس : تهران، بزرگراه فتح، فتح ۲۷، کد پستی : ۱۳۹۷۸۱۵۵۱۱
تلفن : ۴۸۰۱۹
تلفن صدای مشتری : ۰۲۱(۴۸۰۱۹) ۳۳۱-۳۳۰

کارخانه ارس خودرو دیزل :
آدرس : آذربایجان شرقی، جلفا، منطقه آزاد ارس، گروه صنعتی آمیکو

آدرس سایت اینترنتی : www.amicoir.com
پست الکترونیکی : info@amicoir.com

مرکز امداد سیار
شماره : ۰۲۱-۴۵۷۴۱
شرکت ارس خودرو دیزل (آمیکو)