

شرکت ارس خودرو

دفترچه راهنمای سرویس و گارانتی وانت پیکاپ دو کابین و تک کابین

تهیه و تنظیم:

ویرایش دوم

خدمات پس از فروش

واحد فنی و مهندسی

آذر ۱۳۹۷



فهرست

- نکات قابل توجه راننده

- نکات مهم

- چک لیست تحویل خودرو

❖ جدول موارد کنترلی

- گارانتی

- موارد خارج از شمول گارانتی

- موارد لغو گارانتی

- گارانتی رنگ

- سرویس اولیه

- سرویس های ادواری

❖ جدول لیست سرویسهای ادواری

❖ جدول لیست عملیات سرویس اولیه و سرویس های ادواری

- برگه انجام سرویس اولیه

- لیست نمایندگی های مجاز

-

نکات قابل توجه راننده

- متن پیش رو، شامل راهنمای سرویس اولیه و سرویسهای ادواری و شرایط استفاده از گارانتی می باشد، لذا جهت بهره مندی از این خدمات با دقت آن را مطالعه فرمائید و در صورت مفقود شدن برگه گارانتی، خودرو از شمول گارانتی خارج شده و برگه المثنی صادر نخواهد شد.
- برگ گارانتی به منزله شناسنامه خودرو بوده و راننده موظف است هنگام مراجعه به نمایندگی آن را به همراه داشته باشد.
 - در دوره گارانتی راننده موظف، متعهد و مکلف می شود برای هر نوع سرویس حتی تعویض روغنها، فیلترها و سایر تعمیرات جزئی و کلی فقط به نمایندگیهای مجاز مراجعه نماید، در غیر اینصورت مالک و دارنده خودرو با رضایت کامل اقرار و اذعان و قبول می کند که خودرو مورد اشاره به هیچ عنوان شامل شرایط و مقررات گارانتی نخواهد بود.
 - طبق ماده ۱۴ الزامات حقوق مشتری عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده خودرو در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو از شرایط تضمین می گردد.
- توجه:** نگه داشتن برگ گارانتی توسط نمایندگی تخلف محسوب می گردد و برگ گارانتی فقط تا زمانیکه خودرو در نمایندگی جهت تعمیرات متوقف است در اختیار نمایندگی قرار خواهد داشت.

«نکات مهم»

- نکته ۱:** در صورت نیاز به امداد جاده ای با نزدیکترین نمایندگی و یا با امور مشتریان که شماره تماس آن در انتهای این کتابچه درج شده است تماس حاصل فرمائید.
- نکته ۲:** تمامی نمایندگیهای مجاز شرکت ارس خودرو ملزم به صدور فاکتور سیستمی از طریق سیستم جامع شرکت جهت خودروهای گارانتی و غیر گارانتی می باشند و مشتری تنها در صورت دریافت فاکتور سیستمی، مجاز به پرداخت هزینه می باشد.
- نکته ۳:** داغی قطعات غیرگارانتی تعویض شده توسط نمایندگی، متعلق به مالک خودرو می باشد و در هنگام تحویل خودرو می بایست به مشتری تحویل و رسید دریافت شود.
- نکته ۴:** در دوره ضمانت، نمایندگی های مجاز موظف به پذیرش کلیه خودروهای شرکت ارس خودرو می باشند در صورتیکه هریک از نمایندگی ها به هر دلیل، از پذیرش خودرو برای اجرای گارانتی ممانعت نمایند، سریعاً موضوع را به امور مشتریان (شماره در انتهای کتابچه) اطلاع دهید.



چک لیست تحویل خودرو

| ✓ | موارد کنترلی | ✓ | |
|---|--|---|--------------------------------|
| | کنترل روغن موتور، گیربکس، دیفرانسیل و ترنسفر کیس | | کنترل باک و سیستم سوخت رسانی |
| | کنترل گریس تویی چرخها | | کنترل سیستم ترمز |
| | کنترل عملکرد کولر | | کنترل فرمان و روغن هیدرولیک |
| | کنترل رنگ خودرو | | کنترل کشش تسمه ها |
| | کنترل سیستم تعویض دنده و دنده کمک 4WD | | کنترل آمپر، کلیدها، برف پاک کن |
| | کنترل علائم هشدار دهنده | | کنترل عملکرد سیستم صوتی |
| | | | کنترل عملکرد ترمز دستی |
| | | | کنترل عملکرد سیستم گاز سوز |
| | | | کنترل باد چرخ ها |
| | | | کنترل چراغهای جلو و عقب |
| | | | کنترل نشی گاز CNG |
| | | | کنترل محکم بودن پیچ چرخها |

مهر و امضاء اداره تحویل

گارانتی

- دوره گارانتی این خودرو دو سال (۲۴ ماه) از تاریخ تحویل یا چهل هزار کیلومتر کارکرد (هر کدام که زودتر به پایان برسد) می باشد.
 - قطعات تعویض شده گارانتی (داغی قطعات) متعلق به شرکت ارس خودرو می باشد.
 - اخذ هر گونه وجه اضافی در دوره گارانتی (به جز هزینه قطعات مصرفی و اجزای لیست صفحه ۱۰ و ۱۱) از طرف نمایندگی های مجاز ممنوع می باشد.
- تذکر : پذیرش گارانتی از طرف شرکت و نمایندگی ها منوط به رعایت و اجرای کامل مقررات گارانتی و انجام کلیه سرویس ها و خدمات تعمیراتی در نمایندگیهای مجاز شرکت می باشد .
- دوره وارانتهی :** مدت زمان وارانتهی خودروی پیکاپ تک کابین و دو کابین ۱۰ سال پس شروع گارانتی می باشد.
- در شرایط وارانتهی قطعات خریداری شده از شرکت به مدت ۶ ماه یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر و خدمات مربوط به آن به مدت ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر مشمول گارانتی می باشد.**

توجه :
موارد خارج از شمول گارانتی

موارد زیر خارج از تعهدات گارانتی می باشد :

- ۱- عواقب ناشی از فرسودگی و استهلاک متداول خودرو ، هزینه قطعات و مواد مصرفی از جمله انواع روغن ها (موتور، گیربکس ، دیفرانسیل و ترمز) ، گریس ، مایعات خنک کننده و انواع فیلترها.
- تبصره ۱: موارد ذیل ، بر اساس مسافت طی شده و زمان مشخص شده ، مصرفی محسوب می شوند.

| مدت زمان / کیلومتر | قطعه |
|--|--|
| ۲۰۰۰۰ کیلومتر یا ۱۲ ماه هرکدام زودتر فرا رسد | صفحه کلاچ و باطری |
| ۱۰۰۰۰ کیلومتر | برف پاک کن، تسمه ها، لامپها، شمع موتور، لنت ترمز |
| حداقل ۱۸ ماه یا ۳۰ هزار کیلومتر | کربن کنیستر و کاتالیست کانورتور |
| | حسگر دوم اکسیژن |
| معادل با دوران ضمانت | تایر ها |

تبصره ۲: تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهلاکی که ناشی از عیب موجود در هریک از مجموعه های خودرو باشد ، برعهده شرکت بوده و مشمول تضمین می گردد.

۲- هزینه های مربوط به عملیات سرویس و نگهداری ، تنظیمات معمول و تعویض روغن و هزینه و دستمزد موارد قید شده در بند ۱ .

۳- خسارات ناشی از بلایای طبیعی (زلزله ، سیل ، و ...) ، تصادفات ، جنگ ، سرقت ، آتش سوزی ، شورشها و تظاهرات .

۴- نصب و استفاده از قطعات غیر استاندارد و غیر اصلی توسط مشتری .

تبصره ۳ : در صورت مشاهده هرگونه اثر تصادف ، ضربه ، شئی تیز و برنده ، وجودلاستیک سایبی به علت تنظیم نبودن جلو بندی ومحور ، باد تایر

و همچنین خوردگی آج تایرها بیش از ۳۰٪ درصد، شرکت ارس خودرو مطابق با شرایط و ضوابط شرکت ISQIهیچگونه مسئولیتی در قبال گارانتی تایر نخواهد داشت.

تبصره ۴ : در صورت اثر سوختگی بر روی صفحه کلاچ و دیسک شرکت ارس خودرو مطابق با شرایط و ضوابط شرکت ISQIهیچگونه مسئولیتی در قبال گارانتی این قطعات نخواهد داشت.



« هشدار! »

موارد لغو گارانتی

در صورت عدم توجه به هر یک از موارد ذیل گارانتی خودرو ابطال می گردد.

- ۱) عدم انجام سرویس اولیه و هر یک از سرویسهای ادواری درج شده در برگه گارانتی .
- ۲) استفاده از قطعات متفرقه و غیر اصل که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث عرضه و مورد استفاده قرار گیرد .
- ۳) سهل انگاری و عدم انجام موارد ذکر شده در دفترچه راهنما در صورتیکه موجب بروز نقص فنی در خودرو گردد .
- ۴) حمل بار بیش از استاندارد مشخص شده .
- ۵) ایجاد هر نوع تغییر در ساختار خودرو مانند طول شاسی ، ارتفاع خودرو ، افزایش یا کاهش لایه های فنر و اضافه نمودن باک سوخت و یا هر نوع تغییر جزئی و کلی در سایر اجزاء .
- ۶) هرگونه دستکاری در سیستم کیلومتر شمار خودرو و هر یک از قطعات دیگر خودرو .
- ۷) استفاده از سوخت و روانکارهای مصرفی (انواع روغنها و ...) غیر استاندارد (نوع روانکارهای مصرفی باید مطابق با لیست مشخص در این دفترچه باشد) .
- ۸) مراجعه جهت هر نوع سرویس ، تعمیرات جزئی و کلی به تعمیرگاههای متفرقه به غیر از نمایندگیهای رسمی شرکت .
- ۹) نصب و حذف هر نوع قطعه و یا تجهیزات.
- ۱۰) نصب هر نوع کاربری غیر استاندارد و تأیید نشده از طرف شرکت .
- ۱۱) استفاده از خودرو در شرایط سخت آفرود و مسابقات جاده ای و خارج از جاده
- ۱۲) نصب پرژکتور و وینچ که موجب اختلال در سیستم برق خودرو نماید.
- ۱۳) نصب سپر غیر استاندارد، که باعث اختلال در عملکرد air bag شود.
- ۱۴) استفاده از انواع کیت از قبیل کیت بالا بردن ارتفاع خودرو ، کیت تقویت موتور و دیگر موارد که منجر به خارج شدن خودرو از حالت استاندارد شود.



گارانتی رنگ

رنگ خودروهای تولیدی این شرکت در شرایط ذیل به مدت ۳۶ ماه پس از تحویل خودرو گارانتی می باشد به شرط اینکه مالک حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از رویت نقص در رنگ خودرو ، موضوع را به هر یک از نمایندگی های مجاز گزارش نماید .

شرایط گارانتی رنگ :

* زنگ زدگی در لایه بیرون کابین راننده

* پوسته و طبله شدن رنگ لایه بیرونی کابین راننده

* ترک خوردگی رنگ لایه بیرونی کابین راننده

* کلیه عیوب ناشی از ایراد ساختاری رنگ

مواردی که شامل گارانتی رنگ نمی باشد :

* بخش هایی از بدنه که بر اثر تصادف تحت تعمیر قرار گرفته باشد.

* آسیب های ناشی از برخورد سنگ و شن .

* بخش هایی از بدنه که در اثر ریزش شیره درختان و فضولات پرندگان یا قرار داشتن در محیط هایی با اتمسفر آلوده آسیب دیده باشد.

* قسمتهایی که رنگ آن خراش برداشته ، کنده شده و یا عدم مراقبت صحیح از خودرو و همچنین نصب هر نوع قطعه ای که باعث ایجاد ایراد شده باشد.

سرویس اولیه

● مالک موظف است در کارکردهای ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر و یا حداکثر یکماه پس از تحویل خودرو جهت انجام سرویس اولیه به یکی از نمایندگیهای مجاز ارس خودرو مراجعه نماید.

● عدم مراجعه در زمان و کیلومتر مقرر فوق جهت سرویس اولیه موجب ابطال گارانتی خودرو می گردد.

● هزینه خدمات سرویس اولیه به جز هزینه روغنهای مصرفی و سایر قطعات مصرفی، رایگان می باشد.

● عملیات مربوط به سرویس اولیه در جدول عملیات سرویس اولیه ، مشخص شده است و نمایندگی مجاز، مکلف به انجام کلیه عملیات یاد شده می باشد.



پس از انجام سرویس اولیه بخش انجام سرویس اولیه توسط نمایندگی مهر و امضاء شده و توسط مشتری تأیید گردد

نمایندگی مکلف است ضمن پذیرش خودرو برای سرویس اولیه مشخصات کامل خودرو و کیلومتر و تاریخ مراجعه را در سیستم جامع شرکت ثبت نماید

سرویس های ادواری

سرویسهای ادواری جهت کنترل وضعیت خودرو و نحوه استفاده مالک برای عملکرد بهتر خودرو می باشد و شامل ۶ دوره سرویس دوره ای در مدت گارانتی خودرو می باشد. مالک خودرو موظف و مکلف است دقیقاً در زمانهای اعلام شده در جدول صفحه بعد، تا زمانیکه گارانتی خودرو به اتمام نرسیده باشد، جهت انجام سرویس های ادواری فقط به نمایندگیهای مجاز ارس خودرو مراجعه نماید.

عدم مراجعه جهت انجام هر یک از سرویسهای ادواری موجب لغو گارانتی می گردد.

تذکر : هزینه اجرت سرویس های ادواری و مواد مصرفی شامل روغن و انواع فیلتر به عهده مشتری می باشد.

مسئولیت صحت و عملکرد کیسه های هوا ایربگ (در صورت عدم تغییرات فیزیکی و فنی در خودرو توسط مشتری) به مدت ۵ سال با خودرو ساز می باشد.

تجهیزات و ابزار داخل خودرو : جک و آچار چرخ – مثلث خطر – کف پوش زیر پا – کیت ابزار مشخص شده در دفترچه راهنمای خودرو

مالک خودرو موظف به انجام سرویس اولیه در کیلومتر بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ در یکی از نمایندگی های شرکت ارس خودرو می باشد، در صورت عدم مراجعه خودرو

بدون هیچگونه قید و شرطی از گارانتی خارج می گردد.

جدول سرویسهای ادواری

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| تاریخ: کیلومتر: ۱۹۰۰۰ | تاریخ: کیلومتر: ۱۳۰۰۰ | تاریخ: کیلومتر: ۷۰۰۰ |
| مهر و امضاء نمایندگی | مهر و امضاء نمایندگی | مهر و امضاء نمایندگی |
| تاریخ: کیلومتر: ۳۷۰۰۰ | تاریخ: کیلومتر: ۳۱۰۰۰ | تاریخ: کیلومتر: ۲۵۰۰۰ |
| مهر و امضاء نمایندگی | مهر و امضاء نمایندگی | مهر و امضاء نمایندگی |

مالک موظف است در بازه ۵۰۰ کیلومتر کمتر یا بیشتر از فواصل ذکر شده ، جهت انجام سرویسهای ادواری به نمایندگی های مجاز ارس خودرو مراجعه نماید.



سرویس اولیه

نوع خودرو: مدل خودرو: تیپ خودرو:
 شماره شاسی: رنگ محصول: پلاک شهربانی:
 شماره موتور: نام مالک:
 تاریخ شروع گارانتی:

اینجانب.....مالک خودروی..... به مشخصات فوق، اجرت رایگان انجام سرویس اولیه توسط نمایندگی.....

استان:..... شهر:..... با کد..... در تاریخ / / را تأیید نموده و رضایت کامل دارم.

مهر و امضاء نمایندگی

امضاء مشتری

● نمایندگی مکلف است ضمن پذیرش خودرو برای سرویس اولیه مشخصات کامل خودرو و کیلومتر و تاریخ مراجعه را در سیستم جامع شرکت ثبت نماید.



چک لیست سرویسهای ادواری

| ردیف | نوع سرویسها | سرویس ۱ | سرویس ۲ | سرویس ۳ | سرویس ۴ | سرویس ۵ | سرویس ۶ |
|------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | روغن موتور | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | فیلتر روغن موتور | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | فیلتر سوخت | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 4 | فیلتر هوا | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
| 5 | تنظیم محور | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6 | روغن گیربکس و دیفرانسیل | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
| 7 | روغن جعبه انتقال | △ | △ | △ | △ | ○ | △ |
| 8 | مایع خنک کننده رادپاتور | △ | △ | △ | △ | △ | ○ |
| 9 | روغن ترمز | △ | △ | △ | △ | △ | ○ |
| 10 | روغن هیدرولیک فرمان | △ | △ | △ | △ | △ | ○ |
| 11 | شمع موتور | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ |
| 12 | فیلتر تهویه کابین | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
| 13 | تسمه ها | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 14 | ترمز خودرو | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 15 | باطری و عملکرد آن | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 16 | بازدید مخزن گاز و اتصالات | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 17 | کنترل منشتی در مدار گاز CNG | △ | △ | △ | △ | △ | △ |



| ردیف | نوع سرویسیها | سرویس ۱ | سرویس ۲ | سرویس ۳ | سرویس ۴ | سرویس ۵ | سرویس ۶ |
|------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 18 | پلوس ها | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 19 | وضعیت تایرها از نظر سایش | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 20 | عملکرد سیستم فرمان | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 21 | گشتاور پیچهای چرخ | T | T | T | T | T | T |
| 22 | فشار باد تایرها | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 23 | کلیه چراغها | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 24 | کنترل نشستی ها | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 25 | کنترل عملکرد پدال ترمز | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 26 | کنترل عملکرد پدال کلاچ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 27 | عملکرد ترمز دستی | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 28 | بازدید رگلاتور و ریل سوخت گاز | Δ | | Δ | | | |
| 29 | فیلتر گاز | Δ | O | O | O | O | Δ |
| 30 | گریس کاری میل گاردان | O | | | | | O |
| 31 | آچار کشی پیچهای میل گاردان ها | T | T | T | T | T | T |

O = تعویض

Δ = بازدید و کنترل

T = آچار کشی پیچها با آچار ترکمتر

نکته: در صورت روشن نکردن موتور خودرو بیش از مدت زمان ۶ ماه قبل از روشن کردن مجدد خودرو روغن موتور و فیلتر آن می بایست تعویض گردد.

زمان تعویض تسمه تایم ۶۰۰۰۰ کیلومتر می باشد.



جدول نوع روانکارها ، مایعات و میزان آنها

| شماره | نام | گرید | نوع روانکار/مایعات | مقدار به لیتر |
|-------|-----------------------------|------|---------------------------------|---------------|
| 1 | موتور | SL | SAE 10W40 | 4.3 |
| 2 | گیربکس | GL-4 | SAE 80W-90 | 2.4 |
| 3 | گیربکس انشعاب (جعبه انتقال) | | DEXRON 3 | 2 |
| 4 | دیفرانسیل ها | GL-5 | ASE 80W-90 | 3.2 |
| 5 | آب رادیاتور و ضدیخ | | آلی، اتیلن گلیکول ASTM D3306 | 10 |
| 6 | روغن ترمز | | DOT 4 FM VSS 116 | 0.9 |
| 7 | هیدرولیک | | ATF | 1 |

میزان مصرف سوخت در حالت ترکیبی ۱۰.۷ لیتر ، در شهر ۱۳.۵ لیتر و در جاده ۹ لیتر در هر صد کیلومتر پیمایش می باشد.

- ساعت کار کلیه نمایندگی های شرکت ارس خودرو در نوبت صبح از ساعت ۸ لغایت ۱۳ و نوبت عصر ۱۴:۳۰ لغایت ۱۸ می باشد.
- ساعت کار روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳:۳۰ می باشد.



لیست نمایندگی های مجاز:

| ردیف | شهرستان | کد | نماینده | تلفن | فکس | آدرس |
|------|----------|------|------------|----------------|--------------|---|
| ۱ | تهران | ۱۰۰۱ | مرکزی | ۶۶۸۱۹۹۶۷ | ۶۶۸۱۹۹۶۹ | بزرگراه فتح- خیابان فتح-۲۷- پلاک ۱ |
| ۲ | اصفهان | ۱۱۰۵ | مختاری | ۰۳۱-۳۳۸۵۳۱۸۰-۲ | ۳۳۸۷۶۴۸۲ | شاهپور جدید-انتهای خیابان امیرکبیر- خ فن آوران- جنب نمایشگاه خوزستان کد پستی ۸۱۹۵۱۰۰۰۰۰ |
| ۳ | رشت | ۱۷۰۲ | امینی | ۰۱۳-۳۳۵۹۴۸۴۹ | ۳۳۵۹۴۸۴۹ | جاده فومن-سه راه خاور- جنب نمایندگی هیوندا- تعمیرگاه و فروشگاه دقیق کد پستی ۴۱۴۴۱۵۳۱۶۹ |
| ۴ | آمل | ۱۸۰۸ | فیروزگان | ۰۱۱-۴۴۲۴۸۸۵۵ | ۰۱۱-۳۳۴۳۵۴۸۵ | خ طالب آملی - کمربندی محمود آباد به هزار سنگر - صدمتر داخل کمربندی - ساختمان آمیکو |
| ۵ | کرمان | ۲۹۰۲ | کریمی | ۰۳۴-۳۳۳۴۳۹۰۸ | ۰۳۴-۳۳۳۴۳۹۱۲ | کیلومتر یک جاده ماهان - روبروی سرویس کارواش آبگرم اعظم کد پستی ۷۶۱۶۱۱۴۸۸۱ |
| ۶ | شیراز | ۳۰۰۸ | کیان خودرو | ۰۷۱-۳۸۴۲۹۳۴۴ | | شیراز- بلوار امیرکبیر- ۱۰۰ متر بعد از پلیس راه |
| ۷ | کرمانشاه | ۲۲۰۲ | مکری | ۰۸۳-۳۸۲۷۳۶۸۱ | | کرمانشاه - دیزل آباد- کوچه کارخانه یخ |



تعمیرگاه مرکزی :

واحد امور مشتریان و نمایندگان

آدرس : تهران، بزرگراه فتح ، فتح ۲۷، کد پستی : ۱۳۹۷۸۱۵۵۱۱

تلفن : ۶۶۸۱۹۹۶۷ (۰۲۱) فکس : ۶۶۸۱۹۹۶۹ (۰۲۱)

تلفن صدای مشتری : ۴۸۰۱۹ (۰۲۱) داخلی ۳۳۱

کارخانه ارس خودرو :

آدرس : آذربایجان شرقی ، جلفا ، منطقه آزاد ارس ، گروه صنعتی آمیکو

صدای مشتری : ۳۰۳۰۲۲۲-۳۰۳۰۲۲۲ (۰۴۹۲)

آدرس سایت اینترنتی : www.amicoir.com

پست الکترونیکی : info@amicoir.com

سامانه پیام کوتاه (SMS)

شماره : ۳۰۰۰۱۴۱۴۰۱

مرکز امداد سیار

شماره : (۳۳۱) ۴۸۰۱۹-۰۲۱

شرکت ارس خودرو (آمیکو)

شرکت ارس خودرو (آمیکو)